

Werkbalken


De standaardwerkbalk linksboven



Daaronder de *Layers* en daarnaast bijv. *Dimension*.



In AutoCAD is de eigenschappenbalk apart en zetten we die meestal uit, want dat moet toch allemaal op *ByLayer* staan.



Meestal vertikaal naast elkaar in de linkerrand *Draw* en *Modify*




Van *Modify II* kunnen de meeste functies via dubbelkliks of de rechtermuisknop worden opgeroepen.



Via *Styles* ziet u ondermeer de actieve tekst- en maatvoeringsstijl.



Viewports zetten we vnl. aan om de actieve viewportschaal te kunnen zien.



Object Snap laten we meestal uit omdat dat al onder *Shift*+rechtermuisknop zit en onderin het scherm onder *OSNAP*



Layout werkbalken vastleggen

De layout van de werkbalken kunt u vastleggen in een arg-bestand (*Autodesk registry*) via *Tools > Options > Profiles > Export*.

Terughalen via *Import* en *Set Current*.